



Servizi VoIP

# Manuale d'uso per lo Snom 720 e 760

A cura di Unidata S.p.A.

VOIP-SNOM720/760-GEN-MAN-USER

Ver. 1.1 del

Tot pagine: 6



UNIDATA SPA  
Via Portuense, 1555  
00050 Roma - Italia  
Commercity M26

Tel +39 06 404041  
Fax +39 06 40404002  
[www.unidata.it](http://www.unidata.it)  
[info@unidata.it](mailto:info@unidata.it)

C.F. - P.IVA 06187081002

## Sommario

1. Introduzione .....	3
Snom 720 e 760 .....	4
Principali Funzionalità.....	5
Tasto Volume.....	5
Operazioni Principali.....	6

## 1. Introduzione

Questo documento descrive le principali modalità d'uso del terminale VoIP Snom 720/760.

## Snom 720 e 760

L'immagine sottostante illustra i tasti principali del telefono Snom 720 e 760.



## Principali Funzionalità

Di seguito sono elencate le principali funzionalità del telefono, con riferimento ai tasti evidenziati con i numeri da 1 a 14 nella figura sopra:

1. **“Rubrica”**: permette di accedere alla rubrica interna del telefono quando il telefono.
2. **“Lista Chiamate”**: Permette di visualizzare la lista delle chiamate Ricevute, Effettuate e Perse
3. **“CFwd”**: Permette la deviazione di tutte le chiamate in entrata verso altro interno o numero esterno
4. **“Impostazioni”**: Permette di modificare alcune impostazioni del telefono
5. **“Conferma”**: per far partire la comunicazione o confermare l'azione selezionata in un menù
6. **“Annulla”**: per annullare l'operazione corrente, uscire dal menù della lista chiamate o terminare la comunicazione quando una chiamata è in corso.
7. **“DND”**: Abilita il Non Disturbare. Blocca le eventuali chiamate in ingresso
8. **“Directory”**: permette di accedere alla rubrica interna del telefono
9. **“Menù”**: Permette di modificare alcune impostazioni del telefono
10. **“Transfer”**: Permette, quando è attiva una chiamata, di trasferirla ad un interno o numero esterno.
11. **“Hold”**: consente di mettere in attesa o riprendere una chiamata.
12. **“Mute”**: disabilita il microfono
13. **Volume”**: permette di regolare il volume del telefono
14. **“Speaker”**: consente di passare alla modalità "vivavoce"

## Tasto Volume

- Se premuto a cornetta abbassata permette di regolare il volume della suoneria
- Se premuto a cornetta alzata permette di regolare il volume della cornetta
- Se si preme il pulsante "Vivavoce" e poi "Volume" permette di regolare il volume dell'altoparlante della funzionalità "Vivavoce"

## Operazioni Principali

### Trasferimento di chiamata assistito

1. Dopo aver risposto alla chiamata, mettere il chiamante in attesa premendo il tasto di **“Attesa”**



Hold

2. Comporre quindi il numero dell'utente che si desidera chiamare e premere il tasto di **“Ok/Invio”**



3. Dopo aver parlato con l'utente premere il tasto **“Transfer”**



Transfer



4. Riagganciare.

### Trasferimento diretto della chiamata

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto **“Transfer”**



Transfer

2. Comporre il numero dell'utente al quale trasferire la chiamata e premere il tasto di **“Ok/Invio”**



3. Riagganciare.