



Servizi VoIP

Manuale d'uso per lo Snom M25

A cura di Unidata S.p.A.

VOIP-SNOMM25-GEN-MAN-USER

Ver. 1.1 del

Tot pagine: 3



UNIDATA SPA
Via Portuense, 1555
00050 Roma - Italia
Commercity M26

Tel +39 06 404041
Fax +39 06 4040402
www.unidata.it
info@unidata.it

C.F. - P.IVA 06187081002

1. Introduzione

Questo documento descrive le principali modalità d'uso del terminale VoIP Snom M25.



Snom M25

L'immagine sottostante illustra i tasti principali del telefono cordless Snom M25.



Operazioni Principali

Trasferimento di chiamata assistito

1. Dopo aver risposto alla chiamata, mettere il chiamante in attesa premendo il tasto **“In Attesa”**
2. Comporre quindi il numero dell'utente che si desidera chiamare e premere il tasto di **“Chiamata”** (di colore verde.)
3. Dopo aver parlato con l'utente premere il tasto **“Transfer”** e poi premere il tasto di **“Chiamata”** (di colore verde.)
4. Riagganciare.

Trasferimento diretto della chiamata

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto **“Transfer”**
2. Comporre il numero dell'utente al quale trasferire la chiamata e premere di nuovo il tasto di **“Transfer”**
3. Riagganciare.

