



Servizi VoIP


Manuale d'uso per il cordless Snom M15

A cura di Unidata S.p.A.

VOIP-M15-GEN-MAN-USER

Ver. 1.1 del

Tot pagine: 6




UNIDATA SPA
Via A.G. Eiffel, 100
00148 Roma - Italia
Commercity M26

Tel +39 06 404041
Fax +39 06 40404002
www.unidata.it
info@unidata.it


C.F. - P.IVA 06187081002

1. Introduzione

Questo documento descrive le principali modalità d'uso del terminale VoIP M15



M15 SC



M200 SC




Tasti Cordless


L'immagine sottostante illustra i tasti principali del telefono cordless M15 SC



Tasto di Navigazione



Localizzare un Portatile




Premere brevemente il pulsante di localizzazione sulla stazione base per sfogliare tutti i portatili registrati sulla stazione base. I portatili registrati sulla base suoneranno e mostreranno il messaggio "Paging" per 60 secondi, a meno che non sia spento.





Operazioni Principali

Chiamata in attesa




1. Premere il tasto  , per mettere in attesa la chiamata.
2. Premere “Riprendi” per riprendere la chiamata.

Trasferimento di chiamata diretto

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto  , la chiamata sarà automaticamente messa in attesa e sullo schermo apparirà Trasferimento A...
 - Selezionare: **Portatile** se si desidera trasferire la chiamata a un altro portatile registrato sulla stessa base.
 - Selezionare: **Nuova Chiamata** se si desidera trasferire la chiamata a qualsiasi altro numero o Interno.
2. Selezionando ‘Nuova Chiamata’ premere ‘Seleziona’ o il tasto .
3. Premere il tasto ‘BLIND’.
4. Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata e premere ‘Componi’.






Trasferimento di chiamata assistito

1. Dopo aver risposto alla chiamata, premere il tasto  , la chiamata sarà automaticamente messa in attesa e sullo schermo apparirà Trasferimento A...
 - Selezionare: **Portatile** se si desidera trasferire la chiamata a un altro portatile registrato sulla stessa base.
 - Selezionare: **Nuova Chiamata** se si desidera trasferire la chiamata a qualsiasi altro numero o Interno.
2. Selezionare '**Nuova Chiamata**' premere '**Seleziona**' o il tasto .
3. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Trasferisci a" digitare il numero a cui si desidera trasferire la chiamata; e premere '**Componi**'.
4. Dove aver parlato con l'interlocutore premere il tasto .

Conferenza

Il numero massimo di partecipanti è tre (il telefono e altri due) per le conferenze telefoniche.

1. Durante una chiamata attiva, premere il tasto  . La chiamata attiva viene automaticamente messa in attesa e la schermata Conferenza con.
 - Selezionare: Portatile se si desidera fare la conferenza con un altro portatile registrato sulla stessa base.
 - Selezionare: Nuova Chiamata se si desidera fare la conferenza con un qualsiasi altro numero o Interno.
2. Selezionare '**Nuova Chiamata**' premere '**Seleziona**' o il tasto .
3. Sul display verrà visualizzato il messaggio "Conferenza con " digitare il numero a cui si desidera trasferire la chiamata; e premere '**Componi**'.
4. Dove aver parlato con l'interlocutore premere il tasto .

